



## QUICK CURE – VEILEDNING

Nordic Glasscoat – Quick Cure, er den eneste lakkbeskyttelsen i Europa som har en herdetid på 2-3 timer. Dette medfører en litt annerledes påføringsteknikk enn vanlige lakkbeskyttelser. Her er noen gode tips for å få et 100% perfekt resultat.

1. Vask og poler bilen før du begynner lakkforseglingen. Sørg for at overflaten er 100% fri for skitt, smuss og poleringsrester. Benytt gjerne en renevæske, som f.eks. Nordic – Cleaner.
2. Når lakken er klargjort, legger du Nordic – Quick Cure. Bruk gjerne en påførings applikator som f.eks. Nordic – Pad eller Nordic – Svamp.
3. **VIKTIG:** Ikke legg mer enn ett paneler (én dør eller én skjerm) på bilen om gangen. Applisere produktet på lakken i et kryssmønster (frem og tilbake).
4. Vent 2-3 minutter for at produktet skal binde seg til overflaten.
5. Tørke av/buffe området med en god skånsom mikrofiberklut som f.eks. Nordic – Microfiberklut.
6. La kjøretøyet stå i 2-3 timer før det tas i bruk (litt avhengig av temperatur), og utsett ikke kjøretøyet for vær (regn, snø o.l.) i løpet av denne tiden.
7. Bilen er nå klar til å utleveres kunde.
8. Bilen bør ikke vaskes de første 14 dagene.

Har du spørsmål om påføring av Quick Cure? Kontakt oss på telefon 41 85 87 87 eller epost adresse - [post@nordicglasscoat.no](mailto:post@nordicglasscoat.no)